


按 4 次 SELECT 跳至 PRINT ORDER

按 CHANGE 更改，按 SET 確定，按 2 次 SET 返回 HOME



- 4. D.M.Y.H.Min (31 JAN '03 10:00) [日月年 時:分]
- 5. Y.M.D.H.Min ('03 JAN 31 10:00) [年月日 時:分]
- 27. N.Y.M.D.H.Min (1234 '03 JAN 31 10:00) [流水碼 年月日 時:分]
- 30. 自定


按 5 次 SELECT 跳至 PRINT PATTERN

2 1 2 [4 個位年份 (2017)]


1 1 2 [2 個位年份 ('17)]

按 9 次 SELECT 跳至 DAYLIGHT SAVING TIME

[關閉夏令時間]



按 12 次 SELECT 跳至 NUMBER [流水碼]



RESET [流水碼]方法 更改 Number Digit

Print Example: 6 Digits of Number → 123456 JAN 31 '03
 4 Digits of Number → 1234 JAN 31 '03

Print Example: 1 time repeat > (1ST Time) 000001 17MAR2017
 (2ND Time) 000002 17MAR2017
 (3RD Time) 000003 17MAR2017

Print Example: 2 time repeat > (1ST Time) 000001 17MAR2017
 (2ND Time) 000001 17MAR2017
 (3RD Time) 000002 17MAR2017
 (4TH Time) 000002 17MAR2017